



1: Verwijder de kunststof vergrendeling (groen / oranje)

2: Neem de juiste tool (let op kabeldikte)

14622031 0.35-1.00 mm<sup>2</sup> DT-HD ROOD  
 14622032 0.75-1.00 mm<sup>2</sup> DT-HD DONKER BLAUW  
 14622033 1.00-2.00 mm<sup>2</sup> DT-HD GROEN  
 14622034 2.50-4.00 mm<sup>2</sup> HD GEEL  
 14622035 6.00-10.00 mm<sup>2</sup> HD GROEN  
 14622036 0.75-1.00 mm<sup>2</sup> (Tin serie) DT-HD LICHT BLAUW

3: Schuif deze om de kabel (1)

4: Druk tool in connector (2)

5: Blokkeer kabel in tool en trek deze terug (3)